

Optimal T-DX

Optimal T-DX е мокрител, диспергатор и перилно средство за процесите на текстилно облагородяване на изделия от памук, лен, вискоза, химични влакна и техни смеси.

Optimal T-DX е особено подходящ като диспергатор при съвместното му използване с ензимни препарати при пране на изделия "Деним".

СЪСТАВ:

Смес от синергетично действащи нейногенни ПАВ и специални органични усилватели.

СВОЙСТВА:

Външен вид	течност
Активно вещество, %	Min 40
РН на 1%-ен воден разтвор	6-8
Ионогенност	Нейногенен
Разтворимост във вода при 20oC	Пълна
Устойчивост в твърда вода	Устойчив до 20oHT

СРОК НА ГОДНОСТ: 1 година.

ПРИЛОЖНИ СВОЙСТВА:

- Притежава добри мокреци, емулгиращи и диспергиращи свойства;
- Ускорява и улеснява процесите на предварителна подготовка;
- Устойчив е на окислителни и редуциращи средства;
- Осигурява много добра хидрофилност на обработените текстилни материали;
- Съвместим с аниони, катионни и нейногенни ПАВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Optimal T-DX е подходящ за всички процеси на мокра обработка.

Използва се в концентрация от 0.5 до 1.5 g/l при процесите обезскробване, изваряване, избелване, багрене и пране.

Работната концентрация зависи от процеса, вида на оборудването и желания краен резултат.