

Optimal T-FA

Optimal T-FA е изглаждащо средство.

Предотвратява образуването на гънки в процесите на предварителна подготовка и багрене на текстил и трикотаж от памук и смесите му с химични влакна.

СЪСТАВ:

Смес от високомолекулни съединения, нейногенни ПАВ и функционални добавки.

СВОЙСТВА:

Външен вид	Прозрачна визкозна течност
РН на 1%-ен воден разтвор	6.0-8.0
Ионогенност	Нейногенен
Разтворимост във вода при 50°C	Пълна
Визкозитет при 20°C по ВЗ-6, сек	80-100
Устойчивост на киселини, алкали, твърда вода	Устойчив

СРОК НА ГОДНОСТ: 1 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Optimal T-FA придава на текстилния материал добра проходимост и гъвкавост, като по този начин обезпечава оптимални условия за предотвратяване образуването на гънки на крайния продукт.

Optimal T-FA се използва при процесите на предварителна подготовка и багрене в следните концентрации:

- 100% памук – 1-2% спрямо масата на материала;
- смеси памук/полиестер и 100% полиестер – 2-4% спрямо масата на материала.

Optimal T-FA се разрежда предварително с топла вода (40-50oC) и се прибавя към банята.

Работните концентрации са препоръчителни и са в зависимост от асортимента на изделието и технологичния процес.